

衷心感谢您购买本公司的产品。

请详细阅读使用说明书，正确使用本品。

阅读后请妥善保管本说明书。

## 手提式保温瓶（桌上型）

### 安全注意事项

\* 为避免发生窒息的危险，请将塑料袋保管在婴幼儿摸不到的地方。

请勿将塑料袋拿到婴儿床、床铺、婴儿车、婴幼儿围栏处。

1. 请勿让婴幼儿使用。另外，不可放在婴幼儿摸得到的地方。本保温瓶不适合儿童使用。
2. 请勿在电暖炉或瓦斯炉等火源附近或阳光直射处使用。  
以免造成变形、变色。
3. 加入饮料后，请勿使保温瓶翻倒或横放。
4. 请勿直接从保温瓶饮用。
5. 移动时，请务必握持把手。  
请勿倾倒或横向抱持。
6. 非必要时，请勿拆卸保温瓶底座。  
使用不当造成的撞击可能会导致瓶内的玻璃内胆破损。
7. 不使用时请盖紧中栓或瓶盖。按盖式产品请按下按钮关闭。
8. 玻璃制内胆为易碎材质。粗暴使用、摔落等情况可能会引起内胆破损的危险。  
破损的玻璃碎片可能会混入饮料。所以，特别在有可能发生渗漏的情况下，请勿直接从保温瓶饮用。
9. 请勿用于饮料的保温、保冷之外的用途。
10. 加入冷饮料使用后请勿立即加入热饮料。反之亦然。
11. 请勿整体清洗本体。
12. 在内胆底部有3处看似黑色的部分。它们附着在内胆内壁，并不接触饮料。另外，它们的外观可能有所不同，在性能上也不存在问题。

### 使用方法

#### 加入饮料

1. 使用前，请用温水充分洗净。
2. 加入热饮料前请先加入热水预热，加入冷饮料前请先用冷水预冷。请勿使用微波炉或烤箱加热。
3. 加入饮料的量请到内胆瓶口以下约 3cm 处为止。  
\* 请勿加入奶制品、婴幼儿食品、果汁、果肉、茶叶、干冰、碳酸饮料。
4. 要加入冰块时，请先加入饮料后再加冰块。请不要将冰块直接倒入瓶中。可能会导致玻璃内胆出现裂缝。  
\* 请勿用作冰块的搬运或保存。

#### 倒出饮料

1. 请打开中栓。按盖式产品请按下按盖。
2. 请倾斜瓶身，倒出饮料。过度倾斜会导致饮料从瓶盖处溢出，敬请注意。

#### 清理

1. 使用后请务必用温水清洗内胆和中栓。有顽固污垢时，请用温水稀释过的厨房用中性洗涤剂清洗，并请充分冲洗干净。最后，请将中栓擦去水分后晾干。  
\* 请勿将保温瓶本体浸入水中。另外，请勿使用洗碗机、餐具干燥机等。
2. 使用保温瓶时，可能会发现有闪亮发光的物质，或内胆壁上有附着物。这些物质被称为“薄片”或“水垢”，是水中所含矿物质成分化合作用后，在内胆壁上形成的薄膜脱落后产生的浮游物质。“薄片”或“水垢”本身对人体健康无害。  
出现“薄片”或“水垢”时，请在瓶中加入混有约 10% 食用醋的热水，不要盖上中栓，静置约 30 分钟至 1 小时后，将内胆壁充分洗净后再行使用。  
中栓为消耗品。请大约一年检查一次。需要更换或修理（收费）时，请向您购买的经销店铺咨询。