

衷心感謝您選購本商品。
請詳閱使用說明書，並正確使用。
閱讀完後請妥善保存。

桌上型保溫瓶

注意事項

* 為避免發生窒息的危險，塑膠袋請放在嬰幼兒摸不到的地方。

請勿將塑膠袋拿到嬰兒床、床鋪、嬰兒車或嬰兒用圍欄周圍。

1. 請勿讓嬰幼兒玩耍或使用，並注意不可放在嬰幼兒摸得到的地方。
本保溫瓶的設計不適合兒童使用。
2. 請勿靠近電暖爐或瓦斯爐等火源高溫處，或在陽光直射的場所使用。
以免造成變形、變色。
3. 裝有飲料時，請勿傾斜或橫放。
4. 請勿直接將此保溫瓶作為飲用器皿。
5. 搬運時，務必握緊把手，也請勿將本體傾斜或橫放。
6. 非必要時請勿拆卸保溫瓶的底座。
不當使用所造成的衝擊，可能損壞保溫瓶內的玻璃構造。
7. 不使用時請將中栓或瓶蓋確實拴緊。若為按鈕式保溫瓶，請壓下按鈕關閉。
8. 本商品內膽為玻璃材質，請避免摔落、碰撞等強力撞擊，以免內部構造毀損。
毀損可能會影響飲料之品質，也會有外滲之狀況產生。若有外滲狀況，請勿對口直飲。
9. 除飲料的保溫、保冷之外，請勿用於其他用途。
10. 裝冷飲使用之後請勿馬上換裝熱飲。裝熱飲使用之後也請勿馬上換裝冷飲。
11. 請勿沖洗整個瓶身外側。
12. 玻璃內膽底部有 3 處黑點為正常構造，此部分並未與內膽內部連接，故不會接觸到飲品，且不會對本商品的性能造成任何影響。

使用方法

裝入飲品前之注意事項

1. 使用前，請以溫水徹底清洗。
2. 放入熱飲前請先以熱水預熱，放入冷飲前請先以冷水預冷。請勿放進微波爐或烤箱加熱。
3. 加入飲料的量請勿超過瓶口以下約 3cm 處。
* 請勿加入乳製品、嬰兒食品、果汁、果肉、茶葉、乾冰或碳酸飲料。
4. 請先倒入飲料再加入冰塊。請勿直接將冰塊倒入保溫瓶，以免玻璃內膽破損。
* 也請勿將此商品使用於存放或運送冰塊之用途上。

倒出飲品之注意事項

1. 請打開中栓。若為按鈕式保溫瓶，請按下按鈕。
2. 傾斜保溫瓶，倒出飲品。請勿將保溫瓶過度傾斜，以免飲品從蓋子溢出。

清理

1. 每次使用後請務必以溫水清洗本體內側與中栓。若有較為頑固的髒汙，可使用少量廚房中性洗潔劑做清潔，並充分清洗乾淨。最後請將中栓水分擦乾並晾乾。
* 請勿將保溫瓶本體浸入水中。此外，請勿使用洗碗烘碗機、烘碗機等清洗、烘乾。
2. 使用過程中，可能產生閃閃發亮的薄片，或出現水垢附著於本體內側。這是因為水中的礦物質成分產生作用，於本體內側形成薄膜，剝落後成為浮游薄片，對健康並無害處。
出現此類薄片或水垢時，請把加有約 10% 醋的熱水倒入保溫瓶，不要蓋上中栓，放置約 30 分鐘～1 小時，充分洗淨本體內側之後再使用。
中栓為消耗品。請每年定期進行檢查。若有需要更換、修理（付費），請向購買的販賣店洽詢。