

사용설명서

스테인리스 포트

SH-RA 형

사용하기 전에 반드시 읽어 보시고,
잘 보관해 두시기 바랍니다.

●사용하실 때마다 각 부품이 잘
장착되어 있는지 확인해 주십시오.

각부의 명칭



●구입하신 상품과 이 사용설명서에 기재되어 있는 일러스트에는 차이가 있을 수 있습니다.

반드시 지켜 주십시오.

영유아의 손이 닿는 곳에 두지 않는다.
또한, 장난치지 않도록 충분히 주의한다.
화상 등 다칠 위험이 있습니다.

난로나 풍로 등의 화기 옆 또는 직사광선이 닿는 곳에서는 사용하지 않는다.
화상이나 변형이나 변색의 원인이 됩니다.

음료의 양은 그림의 위치까지 넣는다.
음료를 가득 넣고 뚜껑세트를 잠그면
음료가 넘칠 수 있습니다. 또한 나중에
새어나올 수 있습니다.

음료의 위치



본체를 기울인 상태나 주입구에 얼굴을 가까이 한 상태에서 레버를 누르지 않는다.
음료나 증기가 갑자기 나와 화상을 입을 위험이 있습니다.

자동차 등에 싣고 이동하지 않는다.
화상 및 오염, 파손의 원인이 됩니다.

보온 성능이 떨어진 제품은 사용하지 않는다.
뜨거운 음료를 넣으면 본체 외부가 뜨거워져서 화상을 입을 위험이 있습니다.

본체 외부 밑부분에 붙어있는 스티커는 절대로 떼어내지 않는다.
녹이 슬거나 구멍이 생기는 등 고장의 원인이 됩니다.

스티커

개조나 분해/수리를 하지 않는다.
고장이나 사고가 날 수 있습니다.

음료의 보온, 보냉 이외에는 사용하지 않는다.
음료를 넣어 보온이나 보냉을 목적으로 하는 제품입니다.

운반할 때에는 반드시 손잡이를 잡는다.

- 기울이거나 눕힌 상태로 끌거나 안지 않는다. 화상 및 오염의 원인이 됩니다.
- 뚜껑세트나 레버를 잡고 운반하지 않는다. 떨어뜨리면 위험합니다.
- 레버를 누른 상태에서 운반하지 않는다. 음료가 나와 화상을 입거나 의복을 더럽히는 원인이 됩니다.

음료를 넣었을 때는 기울이거나 눕히지 않는다.
레버가 올려져 있어도 온수가 새어나와 화상이나 오염의 원인이 됩니다.

떨어뜨리거나 부딪치는 등 제품에 강한 충격을 주지 않는다.
수지부분이 파손되거나 스테인리스 표면이 찌그러져서 보온/보냉력이 저하될 수 있습니다.

불이 직접 닿거나(가스레인지 등) 전기히터, IH 조리기 등의 위에 올리지 않는다.
화재나 화상, 파손의 원인이 됩니다.

뚜껑세트를 분리할 때는 일단 레버를 눌러 증기를 뺀 후 분리해 주십시오.
뚜껑세트가 튀어 오르거나 증기가 뿜어져 나와 상처나 화상을 입을 위험이 있습니다.

뚜껑패킹은 반드시 장착한 상태에서 사용한다.
음료가 새어나와 화상을 입을 위험이 있습니다. 또한 의복을 더럽히는 원인이 됩니다.

뚜껑세트는 확실하게 잠근다.
뚜껑세트가 떨어져 음료가 새거나 화상을 입을 위험이 있습니다.

사용 후에는 바로 뚜껑, 뚜껑패킹, 본체 내부를 깨끗하게 씻는다.
녹이 슬거나 구멍이 뚫리는 등의 고장 및 부패의 원인이 됩니다. 또 방치해 두면 곰팡이 발생의 원인이 됩니다.

본 제품을 사용하실 때는 화상이나 음료의 변질 및 변색, 제품의 고장이나 오염을 방지하기 위해 다음 사항을 반드시 준수하여 주십시오.

음료는 그날 중으로 다 마신다.

장시간 방치한 경우에는 부패로 인해 가스가 발생하여 본체 내의 압력이 올라가 뚜껑세트를 열 때 뚜껑세트가 튀어 오를 수 있으며, 음료가 뿜어져 나오거나 뚜껑세트 등이 파손되어 파편이 될 수 있습니다.

다음과 같은 것들은 절대로 넣지 않는다.

● 드라이아이스 · 탄산음료 등

본체 내의 압력이 올라가 뚜껑세트가 튀어 오를 수 있으며, 음료가 뿜어져 나오거나 뚜껑세트 등이 파손되어 파편이 될 수 있습니다.

● 우유, 유제품 음료, 과즙 등

성분이 부패될 수 있습니다. 그대로 오랫동안 방치하면 부패로 인해 가스가 발생하여 본체 내의 압력이 올라가 음료가 뿜어져 나오는 원인이 됩니다.

● 된장국이나 스프 다시마 차 등 염분이 많이 포함된 것

본체 내부는 18-8스테인리스강을 사용하고 있지만 염분으로 인해 녹이 슬거나 보온/보냉 성능이 떨어질 우려가 있습니다.

● 과육 · 찻잎 등

과일, 녹차잎 등을 넣었을 경우 주입구가 막히거나 새어 나오는 등 고장의 원인이 됩니다.

주의사항과 당부사항

뜨거운 주전자의 물을 부을 때 입구금속부를 만지지 않는다.

본체가 쓰러져 화상을 입을 위험이 있습니다.

또한 흠집이나 변형의 원인이 됩니다.



본체의 그림을 손톱이나 딱딱한 것으로 긁거나 문지르지 않는다.

벗겨지는 원인이 됩니다.

뜨거운 음료를 보온했을 때 본체 내의 압력이 상승하여 뚜껑세트에서 증기가 새어나오며 소리가 나는 경우가 있습니다. 소리가 계속될 때는 레버를 눌러 증기를 빼면 소리가 멈춥니다.

안전을 위해 압력을 빼는 소리이므로 이상이 아닙니다.

뜨거운 차를 장시간 보온하면 차가 변색될 수 있습니다. 본체에는 온수만 넣고, 차를 우릴 때는 티포트나 티백을 사용하시기 바랍니다.

얼음이 커서 들어가지 않는 경우에는 미리 작게 부셔서 넣는다.

무리하게 집어넣거나 두들겨 넣으면 변형되어 고장의 원인이 됩니다.

캔이나 병 등을 본체에 넣지 않는다. 흠집이나 변형, 고장의 원인이 됩니다.

씻은 뚜껑세트는 물이 남아 있지 않도록 레버를 누르면서 여러번 흔들고, 물기를 닦아 낸다.

뚜껑 내부에 물이 남아 있을 수 있으며, 남아있는 물방울이 새어나올 수 있습니다.

제품을 흔들면 소리가 납니다. 보온(보냉) 효과를 위해 본체 내부에 삽입한 금속박이 스쳐서 나는 소리입니다. 제품에 이상이 있는 것은 아닙니다.

사용법

●사용하시기 전에 뚜껑세트, 본체 내부를 미온수로 충분히 헹궈주십시오.


- 처음 사용 시 간혹 플라스틱 등의 냄새가 날 수 있으나 사용하다 보면 차츰 냄새가 사라집니다.
- 뚜껑패킹이 올바르게 조립되어 있는지 확인한 후 사용해 주십시오.
음료가 새는 원인이 됩니다.
(P.6 「뚜껑패킹 분리 방법 · 장착 방법」 참조)
- 운반할 때는 본체를 세워서 운반하십시오.



본체 내의 압력 상승을 방지하기 위해 뚜껑세트에 약간의 틈을 두고 있습니다. 그렇기 때문에 레버를 누르지 않아도 기울였을 때 음료가 주입구에서 새는 경우가 있습니다. 주의해 주십시오.

1 뚜껑세트 분리하기

손잡이에 손을 대고 뚜껑세트를 화살표 방향으로 돌려서 분리합니다.



2 음료를 넣고 뚜껑세트 끼우기

손잡이에 손을 대고 뚜껑세트를 화살표 방향으로 완전히 닫힐 때까지 천천히 돌립니다.



●뚜껑세트는 레버의 위치가 손잡이에 맞도록 확실하게 끼워 주십시오.

미리 본체 안쪽에 온수(병수)를 넣고 1분 정도 예열(예병)하면 보온(보병) 효과를 높일 수 있습니다.

음료의 위치

A부에서 약 1cm 아래로

본체 내부




3 음료 따르기

① 손잡이를 잡고 본체를 똑바로 세운 상태에서 레버를 누른다.



② 레버를 누른 채 천천히 본체를 기울여 음료를 따른다.




4 음료를 따른 후

① 레버를 누른 채 본체를 똑바로 세운 상태로 되돌린다.




② 레버에서 손을 떼다.



주의사항


본체를 기울인 상태에서 레버를 놓으면 뚜껑세트 내에 음료가 남아서 사용 중에 새어나와 화상을 입거나 물건 등을 더럽히는 원인이 됩니다.



기울인 채로 레버에서 손을 떼다.



뚜껑세트 내에 물기가 남음



뚜껑패킹 분리 방법 · 장착 방법

분리 방법


뚜껑패킹을 분리한다



장착 방법

뚜껑패킹을 장착한다

뚜껑패킹의 **凹**부분과 뚜껑의 **凸**부분을 맞추고 주변부를 눌러 장착합니다.




손질하기

냄새나 오물의 부착, 곰팡이 발생을 방지하여 언제나 청결하게 사용할 수 있도록 사용하신 후에는 반드시 손질해 주십시오.

- 반드시 뚜껑패킹을 분리한 후에 손질해 주십시오. (P.6 참조)

- ① 미온수로 희석한 주방용 중성세제를 스펀지에 묻혀서 뚜껑과 뚜껑패킹을 씻으십시오.
 - ② 뚜껑의 유로는 레버를 누른 상태로 오른쪽 그림과 같이 흘러보내면서 씻는다.
 - ③ 행군 후 여러 차례 흔들어 수분을 닦고 건조시키십시오.
- 손질하기 어려운 부분은 시중에서 판매하는 소형 브러시 등으로 씻으십시오.



그림과 같이 레버를 누르면서 위아래로 여러 차례 흔들면, 뚜껑 내부로 들어간 물이 물빠기 구멍을 통해 밖으로 나오므로 반드시 닦아 주십시오.



뚜껑세트

본체내부

- ① 미온수로 희석한 주방용 중성세제를 막대에 달린 부드러운 스펀지 브러시 등에 묻혀 씻으십시오.
- ② 깨끗하게 행군 후 물기가 남아 있지 않도록 건조시키십시오.

본체외부

- ① 미온수로 희석한 주방용 중성세제를 스펀지에 묻혀 씻으십시오.
- ② 행군 후 여러 차례 흔들어 수분을 닦고 건조시키십시오.

손질 시 주의사항

- 삶지 마십시오. 또한 식기세척건조기나 식기건조기 등은 사용하지 마십시오.
- 시너나 철수세미, 연마제가 함유된 수세미, 연마분, 클렌저, 멜라민 스펀지 등은 사용하지 마십시오.
제품을 손상시키는 원인이 됩니다.
- 염소계 표백제는 사용하지 마십시오. 또한, 본체의 도장, 인쇄, 스티커가 벗겨지는 원인이 되므로 염소계 표백제가 아니더라도 본체 외부를 손질할 때 사용하지 마십시오.
- 본체를 통째로 씻을 수 있으나, 물 속에 오랫동안 담가두지 마십시오.
- 장기간 사용하지 않을 경우에는 미온수 또는 물로 충분히 씻어서 건조한 후 고온·다습한 곳을 피해 보관해 주십시오.
제품을 손상시키는 원인이 됩니다.

붉은 녹 반점이나 물때 등의 손질법

사용 중 수질이나 불순물 등으로 인해 본체 내부에 붉은 녹 반점이 생기거나 물때가 끼는 경우가 있습니다. 이러한 경우에는 식초를 약 10% 넣은 온수를 담아 뚜껑세트를 끼우지 않고 약 30분~1시간 정도 둔 후 본체 내부를 깨끗이 씻어주십시오.

차 얼룩 등의 손질법

본체 내부, 뚜껑세트에 달라붙은 차 얼룩 등의 오염에는 「조지루시 스테인리스 보온병용 세정제 SB-ZA01/SB-ZA01E」를 사용해 주십시오.(별매품)

- 세정제로 씻을 때는 뚜껑세트를 본체에서 분리해 주십시오.

손질하기 계속

- 뚜껑세트, 뚜껑패킹 소모품입니다. 1년을 기준으로 확인해 주십시오.
- 뚜껑 등의 수지는 식품 위생 측면을 고려하여 안전한 재질로 제작되었지만, 수지가 낡거나 손상이 있을 시 부품 교체 (유료) 를 권장합니다.