


各部位名稱



- 使用前請詳讀說明書，以便正確使用，並請妥善保管本說明書。
- 所購商品與使用說明書上的插圖可能會有不符之處。

安全注意事項

務請遵守

為了防止給使用者或他人帶來危害及財產損害，特此說明務請遵守事項。

■因錯誤操作而導致的危險及損害程度，按以下區分說明。



警告

表示如果操作有誤，可能會導致死亡或重傷的內容。



注意

表示如果操作有誤，可能會導致輕傷或物品損壞的內容。

■務請遵守的內容，按以下的區分予以說明。



不得進行的“禁止”內容。



務必實行的“指示”內容。



警告



請勿讓嬰幼兒玩耍或使用，並注意不可放在嬰幼兒摸得到的地方
否則可能造成燙傷、受傷。



注意

裝熱飲使用時



- 注意避免造成燙傷
- 喝熱飲時，勿將本體急劇傾斜，請慢慢地喝
- 將熱飲倒入杯口時，請注意不要翻倒



請勿組裝非本商品專用的零件

請勿改造或分解修理

請勿激烈搖晃本商品

請勿使用保溫、保冷性能低落的商品

真空層有水聲時，請勿繼續使用
飲用由真空層滲出的水，
可能會造成身體不適。

真空層



請勿強力拉扯墊圈部
以免墊圈損壞造成外漏。

本商品為飲品的保溫、保冷之用，
請勿用於其他用途

請勿靠近電暖爐或瓦斯爐等火源高溫處
以免造成燙傷，或商品損壞。

請勿使用微波爐加熱
會有引起火花的危險，並造成商品
變形、變色。

請勿直接放在火源（如瓦斯爐）、
電暖器或電磁爐等上方
否則可能會造成火災或損壞。

開車時請勿飲用



請勿讓商品受到強力撞擊，例如摔落、碰撞等
以免造成商品破損，而降低保溫、保冷性能。

請勿放入下述之飲品

- 乾冰、碳酸飲品等
以免造成飲品噴出或杯蓋組飛出。
- 含有鹽分的味噌湯、熱湯、昆布（海帶）茶等
會造成本體內側生銹或保溫、保冷性能下降。
- 牛奶、奶類、果汁、養身茶等
以免造成腐壞。
- 果肉、茶葉等
以免造成堵塞或外漏。

拿著提把移動時

- 請勿拿著提把甩動
- 請勿使杯蓋組向取下方旋轉
- 請勿在提把上垂掛金屬零件或細繩等

請勿用指甲及堅硬物品刮擦本體的圖案烤漆部分

會造成圖案烤漆脫落。

請勿撕下本體外側底部的貼紙
以免造成損壞。



加入飲品的量請勿超過圖中A瓶頸位置
加入過量，蓋上杯蓋組時會造成飲品溢出，或關緊後也可能會外漏。

飲品的位



使用時請確實關緊杯蓋組。

請確認飲品沒有外漏後再使用

使用車內的置杯架時

- 請先確認本商品能穩定放置於置杯架後再使用

飲品請於當日喝完

長時間置之不理會造成飲品腐壞。
此外，也會導致飲品噴出或杯蓋組飛出。

使用後請清洗本商品。尤其是放入運動飲品使用後，請立即沖洗本體內側、本體杯口、杯蓋組

以免造成腐壞、發霉、異味附著、變色、外漏。或者造成本體生銹、穿孔等。

冰塊請事先敲成小塊狀再放入

強壓放入或敲打，會造成商品變形、損壞或外漏。

為防止外漏或結露，
放入皮包內時請將本
商品直立放置



杯蓋組濕的狀態

時，請如圖般放置

若將提把朝下直立
放置，則倒下會弄髒
其他物品。




※當搖動本體時，會聽到「沙沙」聲。這是嵌在本體真空層中用來提升保溫、保冷效果的金屬箔所發出的聲音，屬於正常現象。

使用方法

- 使用前請遵循清理方法，將杯蓋組、本體充分清洗乾淨。
- 請在商品直立的狀態下蓋緊或取下杯蓋組。
- 本商品為直接對口飲用的設計。

1 從本體將杯蓋組取下

將杯蓋組依照箭頭方向轉開取下。



2 裝入飲料，蓋緊杯蓋組

將杯蓋組依照箭頭方向旋轉蓋緊



- 事先預熱（預冷）可使保溫（保冷）效果更佳。

清理

- 初次使用時可能有輕微的塑膠氣味，經使用後會逐漸消失。
- 為防止氣味、髒污附著，與墊圈發霉，請遵守注意事項，使用後務必予以清理，常保清潔。

清理時，請特別注意：

請注意下列事項，以免造成商品損壞。

- 請勿煮沸。
- 請勿使用稀釋劑、清潔粉、含研磨劑的洗潔劑、廚具清潔刷(尼龍類、金屬類等)、科技海綿、海綿的尼龍面等清洗。
- 請勿使用含氯的漂白劑。此外，含氯類以外的漂白劑，也會造成本體的塗層、圖案烤漆或貼紙脫落，故清理本體外側時請勿使用。
- 可全面清洗本體，但請勿長時間浸泡於水中。
- 清洗時請避免傷害本體內側。
- 長期間不使用時，請用溫水或水充分清洗，晾乾後避免保管於高溫、高濕度的地方。

清理 續

清理方法

為了讓商品能更長久使用，建議用手清洗。

- ①用海綿沾上以溫水稀釋過的廚房用中性洗碗精清洗。
難以清洗部分請使用市售的小刷子或有把柄的軟質海綿刷等清洗。
- ②沖洗後充分晾乾避免水分殘留。
- 本體烤漆部分摩擦所產生的條狀髒污等，以上述方法也無法清除時，也可使用柔軟橡皮擦拭除。

使用洗碗烘乾機時

- 請先確認洗碗烘乾機和洗碗精的使用說明書之後再使用。
- 不可使用商用的洗碗烘乾機、烘碗機。
- 請勿使杯蓋組掉落到加熱器部分。
否則會造成冒煙、變形等。
- 剛洗完、烘乾後因處於高溫狀態，請勿馬上觸摸。
- 請勿使本體強烈撞擊籃子。
否則會造成本體刮傷或變形，或是烤漆、印刷、貼紙剝落。
- 本體外側有一部分可能會因洗潔劑或水垢變白。此時請用熱水淋變色處，並立刻以乾軟布擦拭。
請充分注意避免燙傷。

紅色銹斑或水垢	①將加有約10%醋的熱水倒入本體內側 ②不蓋杯蓋組，放置30分鐘～1小時 ③充分洗淨本體內側
頑固的茶垢、咖啡垢 (本體內側、杯蓋組)	「請使用「象印不銹鋼保溫瓶清洗劑」清洗。 型號：SB-ZA01E / SB-ZB01 (詳細資訊請洽本公司 服務中心或居住地區的象印直營專櫃或門市) ●請注意清洗本體時不可蓋上杯蓋組。

- 本品採用安全可靠且符合日本食品衛生要求的材料。
- 杯蓋組為消耗品，建議隨時檢視。若墊圈泛白或出現黑色霉斑、樹脂變得粗糙或破損時，請立即更換。(須自費，請洽詢本公司服務中心)