


각부의 명칭


- 구입하신 상품과 이 사용설명서에 기재되어 있는 일러스트에는 차이가 있을 수 있습니다.
- 사용하기 전에 반드시 읽어 보시고, 잘 보관해 두시기 바랍니다.

안전을 위한 주의사항
반드시 지켜 주십시오

사용자 또는 주위 사람에 대한 위험, 재산피해를 미연에 방지하기 위하여 반드시 지켜주셔야 할 사항을 설명하고 있습니다.

⚠ 경고

사망이나 중상을 초래할 우려가 있는 내용입니다.

영유아는 사용하지 못하도록 하십시오. 또한 영유아의 손이 닿는 곳에는 두지 마십시오.

⚠ 주의

경상 또는 물적 손해를 초래할 우려가 있는 내용입니다.

뜨거운 음료를 넣어서 사용하실 경우

- 음료가 흘러나와 화상을 입는 원인이 되므로 제품을 기울이거나 얼굴에 가까이 댄 상태에서 캡을 열지 마십시오.
- 화상의 위험이 있으므로 주의하십시오.
- 음료를 마실 경우에는 제품을 갑자기 기울이지 말고 천천히 마십니다.
- 본체에 넣을 때는 넘어지지 않도록 주의하십시오.

본 제품 전용 부품 외는 부착하지 마십시오.

제품을 심하게 흔들지 마십시오.

제품을 개조하거나 분해·수리하지 마십시오.
(분해 부품 제외)

보온·보냉 성능이 저하된 제품은 사용하지 마십시오.

진공층에서 물 소리가 나는 경우는 사용하지 마십시오.
진공층에서 새어나온 물을 마시고 물의 상태가 나빠질 수 있습니다.



진공층

음료가 넘치는 원인이 되므로 뚜껑세트를 끼운 상태에서 음료를 넣지 마십시오.

떨어뜨리면 위험하므로 뚜껑세트를 잡고 운반하지 마십시오.

음료의 보온·보냉 이외의 목적으로 사용하지 마십시오.

본 제품은 직접 마시는 것을 목적으로 한 제품입니다. 컵 등에 따르면 튀는 우려가 있습니다.

화상을 입거나 제품 고장의 원인이 되므로 난로나 가스레인지 등 화기 옆에 두지 마십시오.

불꽃이 튀어 위험하므로 제품을 전자레인지로 가열하지 마십시오.

화재나 고장의 원인이 되므로, 불이 직접 닿거나(가스레인지 등) 전기히터, IH 쿨링 히터 등의 위에 제품을 올리지 마십시오.

떨어뜨리거나 부딪치게 하는 등 강한 충격을 주지 마십시오.

자동차 주행 중, 운전자는 제품을 사용하지 마십시오.

다음과 같은 것들은 절대로 넣지 마십시오.

- 드라이 아이스, 탄산음료 등
- 된장국, 스프, 다시마 차 등 염분이 많이 포함된 것
- 우유, 유제품 음료, 과즙 등
- 과일, 녹차잎 등

본체의 그림 무늬가 벗겨지는 원인이 되므로 손톱이나 딱딱한 것으로 긁거나 문지르지 마십시오.

본체 외부 밑부분에 붙어있는 용기 바닥면 스티커는 떼어내지 마십시오.



음료의 양은 그림의 위치까지 넣습니다.



각 부품을 반드시 부착한 상태로 사용해 주십시오.

음료가 새지 않는 것을 확인한 후 사용해 주십시오.

자동차 전용 드링크 홀더를 사용할 경우에는 제품이 드링크 홀더에 안정적으로 고정되었는지 확인한 후 사용해 주십시오.

음료는 그날 중으로 다 마셔 주십시오.

장시간 방치하면 음료가 부패하는 원인이 됩니다. 또한 음료가 분출하거나 뚜껑세트가 튀어나가는 원인이 됩니다.

사용 후 바로 본체 내부, 본체 입구금속부, 뚜껑세트를 깨끗이 씻으십시오. 특히 스포츠 음료를 넣어 사용한 경우에는 주의해 주십시오.

뜨거운 음료를 넣을 경우에는 제품 내의 압력이 올라가 뚜껑세트를 열 때 잘 열리지 않을 수 있습니다. 이러한 경우에는 캡을 한 번 연 후 뚜껑세트를 분리해 주십시오.

큰 얼음을無理하게 넣을 시 본체가 변형되어 음료가 새는 원인이 되므로 미리 작게 부셔서 넣어주십시오.

가방 등에 넣을 때는 혹시라도 음료가 새어나오거나 제품의 결로를 방지하기 위해 제품을 똑바로 세워 두십시오.

※ 본체를 흔들면 소리가 납니다만 이상이 아닙니다. 보온, 보냉 효과를 위해 본체 내부에 삽입한 금속박 때문에 나는 소리입니다.

사용법

- 사용하기 전에 제품을 손질법에 따라 충분히 씻어 내십시오.
- 사용 초기에는 플라스틱 등의 냄새가 날 수 있지만 계속 사용하면 점차 없어집니다.

안전잠금의 해제와 잠금

- 캡을 닫고 잠근다
- 안전잠금이 잠금 상태로 뚜껑을 닫지 않는다



캡의 개폐

● 여는 방법

캡이 조금 올라간다

누른다



손가락을 뚫다



● 닫는 방법

찰칵하는 소리가 날 때까지 확실하게 닫는다



뚜껑세트 분리방법

1 뚜껑을 분리한다

캡을 연 상태에서 뚜껑세트를 잡고 음용구의 뒤쪽(▽가 표시된 부분)을 누릅니다.



2 뚜껑패킹을 분리한다



3 캡패킹을 분리한다

캡패킹의 돌출부분을 잡고 당겨 뺍니다.



뚜껑세트 장착방법


1 캡패킹을 장착한다

캡패킹의 컷아웃 부분을 캡의 돌기부에 맞춥니다.




2 뚜껑패킹을 장착한다

뚜껑패킹의凹부와 뚜껑의凸부를 맞추어 바깥쪽에서 확실히 밀어 넣으십시오.



3 뚜껑을 장착한다

본뚜껑 세트의 **凹凸**와 뚜껑의 **凹凸**를 맞추어 끝까지 확실히 장착합니다.



손질법

- 냄새나 오물 부착, 곰팡이 발생을 방지하여 오랫동안 청결하게 사용할 수 있도록 주의사항을 지켜 주시고, 사용하신 후에는 반드시 손질해 주십시오.
- 반드시 분리하여 손질해 주십시오.

손질 시 주의사항

제품이 손상되는 원인이 되므로 아래 사항에 주의해 주십시오.

- 삶거나 식기세척건조기, 식기건조기 등은 사용하지 마십시오.
- 시너, 연마분, 연마제가 함유된 세제, 수세미류(나일론, 금속제 등), 멜라민 스펀지, 스펀지 나일론 표면 등을 사용하지 마십시오.
- 제품을 손상시키는 원인이 되므로 표백제는 사용하지 마십시오.
당사가 지정하는 「스테인리스 보온병용 세정제 SB-ZA01E」는 본체 내부, 뚜껑세트에 사용할 수 있습니다.
- 본체는 물 속에 오랫동안 담가두지 마십시오.
- 본체 내부에 흠집이 생기지 않도록 조심스럽게 씻어 주십시오.
- 장기간 사용하지 않을 경우는 충분히 씻어서 건조한 후 고온·다습한 곳을 피해 보관해 주십시오.

손질법

- ① 미온수로 희석한 주방용 세제를 스펀지에 묻혀 씻습니다.
 - ② 행군 후 물기가 남지 않도록 건조시킵니다.
- 손질하기 어려운 부분은 시판 소형 브러시나 손잡이가 있는 부드러운 스펀지 브러시 등으로 씻어 주십시오.
 - 본체의 도장 부분이 스쳐서 생길 줄모양의 흔적 등이 상기 손질법으로 잘 지워지지 않을 때는 부드러운 지우개를 이용해 손질하면 지워질 수 있습니다.

붉은 녹 반점이나 물때	① 식초를 약 10% 넣은 온수를 본체 내부에 담습니다. ② 뚜껑세트를 끼우지 않은 상태에서 30분~1시간 방치합니다. ③ 본체 내부를 잘 씻습니다.
차 앙금, 커피 등 찌든 오염 (본체 내부, 뚜껑세트)	뚜껑세트를 본체에서 분리시켜 「스테인리스 보온병용 세정제 SB-ZA01E」(별매품)을 사용해 주십시오.

- 뚜껑세트는 소모품입니다. 1년을 기준으로 확인해 주십시오.
- 뚜껑세트의 수지는, 식품 위생 측면을 고려하여 안전한 재질로 제작되었지만, 거칠어지거나 손상된 경우에는 부품 교체를 권장합니다.(유상)