


스테인리스 보냉병
SQ-D 형
사용설명서
각부의 명칭


- 구입하신 상품과 이 사용설명서에 기재되어 있는 일러스트에는 차이가 있을 수 있습니다.
- 사용하기 전에 반드시 읽어 보시고, 잘 보관해 두시기 바랍니다.

주의

- 부상 · 화상 · 사고, 제품의 고장이나 성능 저하, 음료의 누출 등을 방지하기 위해 반드시 지켜 주십시오.

어린이는 반드시 보호자와 함께 사용한다. 또한 제품을 가지고 장난치지 않도록 주의한다

뜨거운 음료는 절대로 넣지 않는다

각 부품은 어른이 정확히 부착한다

본 제품 전용 부품 외는 부착하지 않는다

보냉 성능이 저하된 제품은 사용하지 않는다

진공층 내부에서 물의 소리가 나는 경우는 사용하지 않는다

진공층 내부의 물이 새어 나온 경우 마시면 몸의 상태가 나빠지는 원인이 됩니다.



제품을 개조하거나 분해/수리하지 않는다 (분해 부품 제외)

불꽃이 튀어 위험하므로 제품을 전자레인지로 가열하지 않는다

화재나 고장의 원인이 되므로, 불이 직접 닿거나(가스레인지 등) 전기히터, IH 쿠킹 히터 등의 위에 제품을 올리지 않는다

제품을 기울이거나 얼굴에 가까이 댄 상태에서 캡을 열지 않는다

음료는 그날 중으로 다 마신다

음료가 부패되어 가스가 발생하여 제품 내의 압력이 올라가 뚜껑세트가 튀어나가는 등 사고의 원인이 됩니다.

다음과 같은 것들은 절대로 넣지 않는다

- 드라이 아이스, 탄산음료 등
- 된장국, 스프, 다시마 차 등 다량의 염분이 포함된 것
- 우유, 유제품 음료, 과즙 등
- 과일, 녹차잎 등

떨어뜨리면 위험하므로 다음과 같은 일을 하지 않는다

- 캡 · 음용구를 잡은 상태로 제품을 운반한다
- 밀커버를 잡고 제품을 거꾸로 한다

손잡이를 잡고 흔들지 말 것

음료의 양은 그림의 위치까지 넣는다



음료가 새지 않음을 확인한 후 사용한다

떨어뜨리거나 던지는 등 강한 충격을 주지 않는다

본체 외부 밑부분에 붙어있는 용기 바닥면 스티커는 절대 떼어내지 않는다



사용 후 바로 본체 내부, 본체 외부(입구금속부), 뚜껑세트를 깨끗이 씻는다. 특히 스포츠 음료를 넣어 사용한 경우에는 주의한다

변형이나 변색의 원인이 되므로 재품을 난로나 풍로 등 화기 옆에 두지 않는다

음용구를 씹거나 강하게 당기지 않는다

본체가 변형되어 누출의 원인이 되므로 얼음은 미리 작게 부셔서 넣는다

본체의 그림 무늬가 벗겨지는 원인이 되므로 손톱이나 딱딱한 것으로 긁거나 문지르지 않는다

가방 등에 넣을 때는 혹시라도 음료가 새어 나오거나 제품의 결로를 방지하기 위해 재품을 똑바로 세워 둔다

가방 등에 재품을 넣을 경우, 음료가 새는 원인이 되므로 버튼이 눌리거나 손잡이가 돌아가지 않도록 주의한다

제품에 진동 및 충격이 가해지거나 제품 내부의 압력이 올라갔을 때 음용구에서 음료가 내뿜을 수 있으므로 다음과 같은 일을 하지 않는다

- 캡을 연 채 방치한다
 - 뚜껑세트의 캡을 연 채로 뚜껑세트를 본체에 부착하거나 분리한다
-

음용구 내부에 음료가 남아있으면 캡을 열었을 때 음료가 튀어나올 경우가 있으므로 주의한다

※ 본체를 흔들면 소리가 납니다만 이상이 아닙니다. 보냉 효과를 위해 본체 내부에 삽입한 금속박 때문에 나는 소리입니다.


사용법

- 사용하기 전에 제품을 손질법에 따라 충분히 씻어 내십시오.
- 사용 초기에는 플라스틱 등의 냄새가 날 수 있지만 계속 사용하면 점차 없어집니다.

캡의 개폐

- 캡의 개폐는 본체를 세운 상태에서 실시하십시오.

여는 방법




닫는 방법



뚜껑세트 분리방법

1 빨대세트를 분리한다

- 캡을 열어 빨대세트의 빨대 부착 부분을 잡고 본뚜껑에서 분리한다




2 빨대를 음용구에서 떼다



3 뚜껑패킹을 분리한다

- 뚜껑패킹의凸부를 잡고 본뚜껑에서 분리한다



뚜껑세트 장착방법

1 뚜껑패킹을 장착한다

- 뚜껑패킹의凸부가 앞쪽으로 오도록 본뚜껑의 홈에 확실히 밀어넣으십시오.
- 뚜껑패킹이 밀착되지 않고 틈이 생긴 부분이 있을 때는 균등하게 밀착되도록 고쳐 주십시오.





2 빨대를 음용구에 장착한다

- 빨대를 음용구 하부의 구멍에 끝까지 집어넣으십시오



3 빨대세트를 장착한다

- ① 음용구의凸부가 본뚜껑의 버튼 쪽을 향하도록 하고, 음용구의 끝을 본뚜껑의 구멍에 넣는다
- ② 음용구의 끝을 화살표 방향으로 끌어올려 확실히 장착한다
(빨대세트가 확실히 장착되지 않으면 음료가 새는 원인이 됩니다.)



손질법

- 냄새나 오물 부착, 곰팡이 발생을 방지하여 오랫동안 청결하게 사용할 수 있도록 주의사항을 지켜 사용하신 후에는 반드시 손질해 주십시오.
- 반드시 분리하여 손질해 주십시오.

손질 시 주의사항

- 삶거나 식기세척건조기, 식기건조기 등은 사용하지 마십시오.
- 시너, 연마분, 연마제가 함유된 세제, 수세미류(나일론, 금속제 등), 멜라민 스폰지, 스폰지 나일론 표면 등을 사용하지 마십시오.
- 제품을 손상시키는 원인이 되므로 표백제는 사용하지 마십시오.
당사가 지정하는 「스테인리스 보온병용 세정제 SB-ZA01E」는 본체 내부, 뚜껑세트에 사용할 수 있습니다.
- 본체는 물 속에 오랫동안 담가두지 마십시오.
- 장기간 사용하지 않을 경우는 충분히 씻어서 건조한 후 고온·다습한 곳을 피해 보관해 주십시오.

평상시의 손질법

- ① 미온수로 희석한 주방용 중성세제를, 뚜껑세트, 본체 외부, 밀커버는 스폰지, 본체 내부는 손잡이가 있는 부드러운 스폰지 브러시에 묻혀 씻는다
손질하기 어려운 부분은 시중에서 판매하는 소형 브러시 등으로 씻어 주십시오.
 - ② 행군 후 물기가 남지 않도록 물기를 닦고 건조시킨다
- 본체의 도장 부분이 스쳐서 생긴 줄모양의 흔적 등이 상기 손질법으로 잘 지워지지 않을 때는 부드러운 지우개를 이용해 손질하면 지워질 수 있습니다.
 - 음용구와 빨대 내부는 강한 수류로 충분히 씻어내십시오

심하게 오염된 경우의 대처방법

붉은 녹 반점이나 물때

- ① 뚜껑세트를 끼우지 않은 상태에서 식초를 약 10% 넣은 온수를 본체 내부에 담는다
- ② 30분~1시간 후에 본체 내부를 잘 씻는다

차 양금 등 오염

뚜껑세트를 본체에서 분리시켜 「스테인리스 보온병용 세정제 SB-ZA01E」(별매품)를 사용한다

- 뚜껑패킹 · 빨대세트 · 밀커버는 소모품입니다. 1년을 기준으로 확인해 주십시오.
- 뚜껑세트 등의 수지는 식품 위생 측면을 고려하여 안전한 재질로 제작되었지만, 거칠어지거나 손상된 경우에는 부품 교체를 권장합니다.(유상)