不銹鋼真空保温杯

SU-D 型

使用說明書



- ●使用前請詳讀說明書,以便正確使用,並請妥善保管本說明書。
- ●所購商品與使用說明書上的插圖可能會有不符之處。

安全注意事項 務請遵守

為了防止給使用者或他人帶來危害及財產損害,特此說明務請遵守事項。

■因錯誤操作而導致的危險及損害程度,按以下區分說明。

★ 警告表示如果操作有誤,可能會導致死亡或重傷的內容。

⚠ 注意 表示如果操作有誤,可能會導致無疑的內容。

■務請遵守的內容,按以下的區分予以說明。

0

不得進行的"禁止"內容。



務必實行的"指示"內容。

♠ 警告

0

請勿讓嬰幼兒玩耍或使用,並注意不可放在嬰幼兒摸得到的地方 否則可能造成燙傷、受傷等。

注意

- 0
 - 裝熱飲使用時
 - ●注意避免造成燙傷
 - ●喝熱飲時,勿將本體急劇傾斜,請慢慢地喝
 - ●將熱飲倒入杯口時,請注意不要翻倒
- 0

請勿組裝非本商品專用的零件

請勿改造或分解修理

請勿激烈搖晃本商品

請勿使用保温、保冷性能低落的商品

真空層有水聲時,請勿繼續使用 飲用由真空層滲出的水, I

可能會造成身體不適。



真空層 ·

請勿強力拉扯墊圈部 以免墊圈捐壞造成外漏。

本商品為飲品的保温、保冷之用,請勿用於其他用途

本商品為直接對口飲用的設計, 倒出飲品時可能會噴濺。

請勿靠近電暖爐或瓦斯爐等火源高温處 以免造成燙傷,或商品損壞。

請勿使用微波爐加熱

會有引起火花的危險,並造成商品 變形、變色。

請勿直接放在火源 (如瓦斯爐)、 電暖器或電磁爐等上方

否則可能會造成火災或損壞。

請勿讓商品受到強力撞擊,例如摔落、 碰撞等

以免造成商品破損,而降低保温、 保冷性能。

開車時請勿飲用

請勿放入下述之飲品

- ●乾冰、碳酸飲品等
 - 以免造成飲品噴出或杯蓋組飛出。
- ●含有鹽分的味噌湯、熱湯、昆布 (海帶)茶等 會告成本體內側生銹或保温、保冷
- 性能下降。 ●**牛奶、奶類、果汁、養身茶等**
- 以免造成腐壞。 ●果**肉、茶葉等**
 - 以免造成堵塞或外漏。

拿著提把移動時

- ●請勿拿著提把甩動
- ●請勿使杯蓋組向取下方向旋轉
- ●請勿在提把上垂掛金屬零件或細繩等

請勿用指甲及堅硬物品刮摳本體的 圖案烤漆部分

會造成圖案烤漆脫落。


請勿撕下本體外側底部的貼紙

以免造成損壞。



加入過量,蓋上杯蓋組時會造成飲品溢。 出, 或關緊後也可能會外漏。

飲品的位置



請在本體直立的狀態下,確實蓋緊 杯蓋組

請確認飲品沒有外漏後再使用

使用重內的置杯架時,請先確認本商品 能穩定放置於置杯架後再使用

飲品請於當日喝完

長時問置ウ不理會造成飲品腐壞。 此外, 也會道致飲品噴出或杯蓋組飛出。

加入飲品的量請勿超過圖中A瓶頸位置,使用後請清洗本商品。尤其是放入運動 飲品使用後,請立即沖洗本體內側、本 體杯口、杯蓋組

> 以免造成腐壞、發霉、異味附著、變色、 外漏。或者造成本體生銹、穿孔等。

請勿強壓放入過大的冰塊,請將冰塊 敲成比杯口小的塊狀

 母壓放入或敲打,會造成商品變形、 捐壞或外漏。

為防止外漏或結露, 放入皮包內時請將 本商品直立放置



杯薯組濕的狀態時, 請如圖般放置

若將提把朝下直立放置, 則倒下會弄髒其他物品。



※當搖動本體時,會聽到「沙沙」聲。這是嵌在本體真空層中用來提升保温、保冷效果的 金屬箔所發出的聲音,屬於正常現象。

- ●使用前請導循清理方法,將商品充分清洗乾淨。
- ■初次使用時可能有輕微的塑膠氣味,經使用後會逐漸消失。
- ●為防止氣味、臟污附著,與墊圈發霉,請遵守注意事項,使用後務必予以清理, 常保清潔。

清理時,請特別注意:

請注意下列事項,以免造成商品損壞。

- ●請勿煮沸。
- ■請勿使用稀釋劑、清潔粉、含研磨劑的洗潔劑、虧具清潔刷(尼龍類、金屬類等)、 科技海綿、海綿的尼龍面等清洗。
- ●請勿使用含氯的漂白劑。此外,含氯類以外的漂白劑,也會造成本體的塗層、 圖案烤漆或貼紙脫落,故清理本體外側時請勿使用。
- ●可全面清洗本體,但請勿長時間浸泡於水中。
- ●清洗時請避免傷害本體內側。
- ●長期間不使用時,請用温水或水充分清洗,晾乾後避免保管於高温、高濕度的 地方。

清理 續

清理方法

為了讓商品能更長久使用,建議用手清洗。

- ①用海綿沾上以温水稀釋過的廚房用中性洗碗精清洗。 難以清洗部分請使用市售的小刷子或有把柄的軟質海綿刷等清洗。
- ②沖洗後充分晾乾避免水分殘留。
- ●本體烤漆部分摩擦所產生的條狀髒污等,以上述方法也無法清除時,也可使用柔軟 橡皮擦拭除。

使用洗碗烘乾機時

- ●請先確認洗碗烘乾機和洗碗精的使用說明書之後再使用。
- ●不可使用商用的洗碗烘乾機、烘碗機。
- ●請勿使杯蓋組掉落到加熱器部分。 否則會告成冒煙、變形等。
- ●剛洗完、烘乾後因處於高温狀態,請勿馬上觸摸。
- 請勿使本體強烈撞擊餐具籃。否則會告成本體刮傷或變形,或是烤漆、印刷、貼紙剝落。
- ●本體外側有一部分可能會因洗潔劑或水垢變白。此時請用熱水淋變色處,並立刻以 乾軟布擦拭。

請充分注意避免燙傷。

紅色銹斑或水垢	①將加有約10%醋的熱水倒入本體內側 ②不蓋杯蓋組·放置30分鐘~1小時 ③充分洗淨本體內側
頑固的茶垢、咖啡垢 (本體內側、杯蓋組)	「請使用「象印不銹鋼保温瓶清洗劑」清洗。 型號: SB-ZA01E / SB-ZB01 (詳細資訊請洽本公司 服務中心或居住地區的象印直營專櫃或門市) ● 請注意清洗本體時不可蓋上杯蓋組。

- ●本品採用安全可靠且符合日本食品衛生要求的材料。
- ●杯蓋組為消耗品,建議隨時檢視。若墊圈泛白或出現黑色霉斑、樹脂變得粗糙或破損時,請立即更換。(須自費,請洽詢本公司服務中心)