




各部位名称



使用说明



本产品采用的构造有助于释放保温容器内侧的压力。

- 在打开杯盖组过程中会感到手感偏紧，请继续旋转。
- 如打开杯盖组，中栓将会松动，但并非异常状况。



※中栓垫圈部分不可取下

- 使用前请仔细阅读使用说明书，以便正确使用。并请妥善保管本说明书。
- 所购产品与使用说明书上的插图可能会有不符之处。

安全注意事项

请务必遵守

为了防止给使用者或他人带来危害、财产损害，务请遵守以下注意事项。

■将操作有误时造成的各种危险或伤害的程度按以下的划分予以说明。

警告 可能会导致死亡或重伤的情况。

注意 可能会导致轻伤或物品损害的情况。

■务请遵守的内容，按以下的划分予以说明。

⊘ 不得进行的“禁止”情况。

❗ 务必实行的“指示”情况。

警告

⊘ 请勿让婴幼儿使用。请勿放在婴幼儿摸得到的地方


注意

⊘ 不要安装除产品专用部件以外的部件

❗ 务必在杯盖组完全安装好的状态下使用。

⊘ 请勿使用保温、保冷性能不良的产品

⊘ 真空层内有水声时请勿使用
若真空层内水分漏出，饮食后可能会导致身体不适。


真空层 

❗ 加入饮料及食物的量应
低于水位线（凸部）

饮料及食物的位置

水位线（凸部）

本体内侧



⊘ 拿起时请勿抓持杯盖组搬运，
一旦掉落会有危险

⊘ 请勿靠近电暖炉或瓦斯炉等火源附近，
以免造成变形、变色

❗ 放入热的食物及饮料时
● 饮食时，勿将保温容器急剧倾斜

⊘ 请勿分解和修理产品

⊘ 会有引起火花危险，请勿使用微波炉加热产品

⊘ 开车时，司机请勿使用本产品

⊘ 请勿放在火源（煤气台等）或电炉、IH灶台上等，以免造成火灾或故障

❗ 请尽早（6小时以内）食用食物及饮料。
此时，请勿残留食物及饮料

⊘ 请勿用于食物及饮料的保温、保冷以外的用途

⊘ 请绝对不要在产品中放入下述物品

- 干冰、碳酸饮料等
- 生鲜食品（未经过加热烹饪的肉类、鱼虾贝类、乳制品和鸡蛋）等容易腐坏的食品

❗ 对于含有乳制品的食物及饮料以及冷食汤，请务必进行一次加热烹饪后再放入保温容器

❗ 将生菜或水果放入保温容器时务必遵守下面的注意事项

- 生菜或水果应选用刚买的新鲜的，并在使用之前用水冲洗干净
- 烹饪前洗手
- 不要使用切过肉、鱼等荤菜的菜刀和砧板。如果要使用应先经过杀菌处理后再用
- 生菜或水果切后放入冰箱充分冷却后再放入保温容器

❗ 请确认食物及饮料不会外漏后使用

⊘ 如果杯盖组不易取下时，请不要从外侧对杯盖组进行加热

否则保温盒内压力增加，有导致杯盖组飞散、饮料及食物喷出或杯盖组损坏飞散等危险。

- 请将本产品置于直立状态，使用带有防滑功能的柔软工具（橡胶手套、开罐器等）将其打开。

⊘ 因中栓的垫圈部分无法取下，请勿用力硬拉。

如有破损或没盖好时请勿使用。

❗ 避免进行长时间的保温保冷，使用后请立即充分清洗本体、上盖及中栓。

⊘ 请勿摔、碰等强力撞击

❗ 如果放入有强烈气味或有深色色素的菜肴类（咖喱、泡菜、萝卜咸菜，或紫苏、菠菜、胡萝卜等有色蔬菜），可能会造成串味和导致杯盖组变色。使用后请立刻进行清理。（附着的色素即使用水清洗也无法完全去除，但不影响使用。）

⊘ 请勿将罐或瓶放入保温容器

⊘ 请勿用指甲及坚硬物品刮搓保温容器的图案部分，以免造成图案脱落

⊘ 请勿在直射阳光下长时间放置

⊘ 请勿撕下本体外侧底部的贴纸



⊘ 请勿在杯盖组上直接放置物品。来自杯盖组的热量可能会导致物品变暖。

❗ 请勿将本产品放倒。放入提包等内时，请勿平置本产品，以防万一外漏。

① 不得存放碳酸饮料

② 不得用于对乳制品或婴儿食品的长时间保温（有细菌繁殖的危险）

③ 不得使用微波炉等加热设备对产品进行加热


④ 不得使用洗碗机清洗

※当摇动本体时，会听到“沙沙”声。这是嵌在本体真空层中用来提升保温、保冷效果金属箔所发出的声音，属于正常现象

杯盖组的拆卸方法

从上盖上取下中栓


将中栓朝①的方向拉，同时按箭头（↓）方向旋转，将其取下。



杯盖组的安装方法

将中栓安装于上盖上

①将上盖的△记号对准中栓的□记号。



②按箭头方向旋转中栓，将上盖的下一个△记号对准中栓的□记号。



清理

- 使用前请充分清洗本产品。
- 刚开始使用时，可能会有塑料等异味，随着使用次数的增加会逐渐消失。
- 为防止产生异味、污垢附着和发霉，一直常保清洁使用，请遵守注意事项，使用后务必清理。
- 请务必拆卸后清理。

清理须知

- 请勿煮沸。请勿使用洗碗烘碗机、餐具干燥机等。
- 请勿使用信纳水、去污粉、含研磨材质的洗涤剂、炊帚（尼龙制、金属制等）、密胺海绵、海绵的尼龙面等清洗。
- 请勿使用漂白剂，以免损伤本产品。
使用本公司指定的“不锈钢保温瓶清洗剂SB-ZA01E”可以清洗本体内侧、杯盖组。
- 请勿将保温容器长时间放置于水中。
- 长时间不使用时，请充分清洗，完全晾干后放在远离高温和高湿度的场所存放。

日常清理

- ①杯盖组和保温容器外侧请用海绵沾上温水稀释的洗碗专用洗涤剂清洗，保温容器内侧请使用带手柄的软质海绵刷清洗
难以清洗的部份请使用市售的小刷子等清洗。
 - ②冲洗后将水分擦净并充分晾干。
- 如果使用上述方法也无法去除保温容器涂层部分因摩擦而产生的条纹状污垢，可使用柔软的橡皮擦去此类污垢。

若保温容器上产生红色锈斑时的处理方法

- ①请在热水中加入约10%的醋，并将其倒入本体内部，不要安装杯盖组，
- ②放置30分钟~1小时，之后再本体内部充分洗净

若有异味附着时的处理方法

保温容器 中栓

从保温容器上取下杯盖组，使用“不锈钢保温瓶清洗剂 SB-ZA01E”（另售品）清洗

- 杯盖组属于消耗品。请每年确认一次为宜。
- 本品采用了安全可靠且符合食品卫生安全要求的材料，但是，为了保证最佳性能，有部件受损时请及时更换。更换部件时，请预先记录型号和部件名称，然后联系您购买的经销商或象印客服中心。（需自费）

品质标示

材料:

本体内侧 奥氏体型不锈钢06Cr19Ni10 (SUS304)

本体外侧 奥氏体型不锈钢06Cr19Ni10 (SUS304)

执行标准:

GB/T 29606 不锈钢真空杯

上海象印家用电器有限公司

联系地址：中国(上海)自由贸易试验区富特北路225号第三层D13部位(邮编: 200131)

制造商：象印有限公司

制造商地址：日本国大阪市北区天满1丁目20番5号

原产地：泰国

象印公司全国服务热线：800-819-9119

手机用户拨打：400-680-9119