


不銹鋼真空燗燒杯
SW-K 型
使用說明書
各部位名稱

使用方法


取下

蓋緊



採用可釋放保温容器內壓力的構造。

- 取下杯蓋組時途中雖然會變緊，但請繼續旋轉。
- 取下杯蓋組則中栓會呈現鬆弛狀態，並非異常。



※中栓的墊圈部
無法取下

- 使用前請詳讀說明書，以便正確使用，並請妥善保管本說明書。
- 所購商品與使用說明書上的插圖可能會有不符之處。

安全注意事項

務請遵守

為了防止給使用者或他人帶來危害及財產損害，特此說明務請遵守事項。

■將因錯誤操作而導致的危險及損害程度，按以下區分說明。



警告

表示如果操作有誤，可能會導致死亡或重傷的內容。



注意

表示如果操作有誤，可能會導致輕傷或物品損壞的內容。

■務請遵守的內容，按以下的區分予以說明。



不得進行的“禁止”內容。



務必實行的“指示”內容。



警告



請勿讓嬰幼兒玩耍或使用，並注意不可放在嬰幼兒摸得到的地方
否則可能造成燙傷、受傷等。



注意

- | | |
|---|---|
|  <p>請勿組裝非本商品專用的零件</p> |  <p>請勿靠近電暖爐或瓦斯爐等火源高溫處，
以免造成變形、變色</p> |
|  <p>請務必裝好各零件再使用</p> |  <p>裝入熟食及熱飲時
●食用時，勿將保溫容器急劇傾斜</p> |
|  <p>請勿使用保溫、保冷性能低落的商品</p> |  <p>請勿改造或分解修理本商品</p> |
|  <p>真空層內部有水聲時，請勿繼續使用
真空層內部的水滲出時，
食用食物及飲品可能會造成身體不適。</p> |  <p>請勿使用微波爐加熱，會有引起火花的危險</p> |
|  |  <p>開車時，駕駛者請勿使用本商品</p> |
|  <p>加入食物及飲品的量請勿超過水位線
(凸部)</p> |  <p>請勿直接放在火源（如瓦斯爐）、
電暖器或電磁爐等上方，否則會
造成火災或損壞</p> |
| <p>食物及飲品的位置</p>  |  <p>食物及飲品請儘速食用(6小時以內)，
並請勿殘留食物及飲品</p> |
|  <p>掉落將造成危險，請勿僅手持杯蓋組移動</p> |  <p>請勿用於食物及飲品保溫、保冷以外的
其他用途</p> |


❌ 產品中請勿放入下述物品 ● 乾冰、碳酸飲品等 ● 生食（未加熱的肉類、海鮮、乳製品、雞蛋）等容易腐壞的食物	❗ 放入氣味濃厚或色素含量高的配菜類（咖哩、韓國泡菜、黃蘿蔔，或紫蘇、菠菜、紅蘿蔔等深色蔬菜），會造成氣味附著，或杯蓋組變色。使用後請立即清理。（已附著的色素可能無法完全洗淨，但使用上沒有問題。）
❗ 含有乳製品的美食及飲品或冷湯，請務必加熱調理後再裝入保溫容器	❌ 請勿讓商品受到強力撞擊，例如摔落、碰撞等
❗ 在保溫容器中裝入生菜沙拉或水果時，務請遵守下列事項 ● 生菜沙拉或水果須使用剛購買的新鮮材料，並於使用前以清水充分洗淨 ● 調理前請將雙手充分洗淨 ● 請勿使用切肉類或魚類的菜刀和砧板。若須使用，請先經過殺菌處理 ● 切好的生菜沙拉或水果，請先放入冰箱充分冷藏後再放入保溫容器中	❌ 請勿將其他瓶罐裝入保溫容器內
❗ 請確認食物及飲品沒有外漏後再使用	❌ 請勿用指甲及堅硬物品刮擦保溫容器的圖案部分，以免造成圖案脫落
❌ 杯蓋組過緊難以旋開時，請勿直接加熱商品外側 保溫容器內壓力增加，會造成杯蓋組飛散、食物及飲品噴出或杯蓋組破損飛散等危險。	❌ 請勿長時間放置於日光直射的地方
● 杯蓋組無法開啟的狀況下，請洽詢本公司服務中心或客服中心	❌ 請勿撕下本體外側底部的貼紙
❌ 中栓的墊圈部無法取下，請勿強力拉扯墊圈損壞或即將脫落的狀態時請勿使用	❌ 請勿將物品直接放在杯蓋組上。杯蓋組會導熱，造成物品變熱。
❗ 避免長時間保溫、保冷，使用後立即充分清洗本體、上蓋、中栓。	❗ 請勿將本商品橫放。放入皮包時，為防止外漏，請避免本商品傾倒。

※ 當搖動本體時，會聽到「沙沙」聲。這是嵌在本體真空層中用來提升保溫、保冷效果的金屬箔所發出的聲音，屬於正常現象。

杯蓋組的拆卸方法

從上蓋取下中栓


將中栓邊往①方向拉，邊順著箭頭（↺）方向旋轉取下。



杯蓋組的組裝方法

將中栓組裝於上蓋

①將上蓋的△記號和中栓的□記號對齊。



②順著箭頭方向旋轉中栓，使上蓋的下一個△記號和中栓的□記號對齊。



清理

- 使用前請充分洗淨商品。
- 初次使用時可能有輕微的塑膠氣味，經使用後會逐漸消失。
- 為防止異味與髒污附著、發霉，使用後請務必予以清理，常保清潔。
- 請務必拆卸後再進行清理。

清理時，請特別注意：

- 請勿煮沸，或使用洗碗機、烘碗機等清洗、烘乾。
- 請勿使用稀釋劑、清潔粉、含研磨劑的洗潔劑、菜瓜布(尼龍類、金屬類等)、科技海綿、海綿的尼龍面等清洗。
- 請勿使用漂白劑，以免造成商品損壞。
保溫容器內側、中栓、墊圈類可以使用本公司指定的「不銹鋼保溫瓶清洗劑 SB-ZA01E」清洗。
- 請勿將保溫容器長時間浸泡於水中。
- 長期不使用時，請充分清洗，晾乾後避免保管於高溫、高濕度的地方。

一般清理

- ① 沾上以溫水稀釋過的廚房用中性洗碗精，以海綿清洗杯蓋組、保溫容器外側，並以有把柄的軟海綿清洗本體內側
難以清洗部分請使用市售的小刷子等清洗。
 - ② 沖洗後請充分擦拭水分並晾乾
- 保溫容器外側塗裝因輕微摩擦，產生用上述方法也無法清除的髒污時，可使用柔軟的橡皮擦擦除。

保溫容器有紅色銹斑時的處理方法

- ① 請把加有約10%醋的熱水倒入本體內裝滿，不要蓋上杯蓋組
- ② 放置30分鐘～1小時，之後再將本體內側充分洗淨

附著異味時的處理方法

杯蓋組 保溫容器

由保溫容器卸下杯蓋組，使用「不銹鋼保溫瓶清洗劑 SB-ZA01E」(另售品)清洗

- 杯蓋組為消耗品，建議每年檢視。
- 本品採用安全可靠且符合日本食品衛生要求的材料。若墊圈部泛白或出現黑色霉斑、樹脂變得粗糙或破損時，請立即更換。(須自費，請洽詢本公司服務中心)