

家庭用

不锈钢真空焖烧杯

SW-L 型

使用说明书



- ●使用前请仔细阅读使用说明书,以便正确使用。并请妥善保管本说明书。
- ●所购产品与使用说明书上的插图可能会有不符之处。

安全注意事项

为了防止给使用者或他人带来危害、财产损害,务请遵守以下注意事项。

■将操作有误时造成的各种危险或伤害的程度按以下的划分予以说明。

⚠ 警示用语

可能会导致死亡或重伤的情况。

↑ 注意事项

可能会导致轻伤或物品损害的情况。

■务请遵守的内容,按以下的划分予以说明。

不得进行的"禁止"情况。



务必实行的"指示"情况。

介警示用语

0

请勿让婴幼儿使用。请勿放在婴幼儿摸得到的地方

⚠注意事项

0

加入热的食物及饮料使用时

●饮食时.勿将保温容器急剧倾斜

0

不要安装除产品专用部件以外的部件

请勿改造、分解和修理产品

请勿剧烈摇晃本产品

请勿使用保温、保冷性能不良的产品

真空层有水声时请勿使用

若饮用真空层漏出的水分, 可能会导致身体不适。

ַוַ וְּ

因中栓的垫圈部分无法取下,请勿用 力硬拉。

如有破损或没盖好时请勿使用。

请勿抓持杯盖组搬运, 一旦掉落会有危险

请勿用于食物及饮料的保温、保冷以外 的用途

请勿靠近电暖炉或瓦斯炉等火源附近, 以免造成变形、变色

会有引起火花的危险,请勿使用微波炉 加热产品

请勿放在火源(煤气台等)或电炉、 IH灶台上等,以免造成火灾或故障

请勿摔、碰等强力撞击

请勿将罐或瓶放入保温容器

开车时司机请勿使用本产品

请绝对不要在产品中放入下述物品

- ●干冰、碳酸饮料等
- ●生鲜食品(未经过加热烹饪的肉类、 鱼虾贝类、乳制品和鸡蛋)等容易腐 坏的食品

请勿用指甲及坚硬物品刮搓保温容器的 图案部分,以免造成图案脱落

请勿撕下保温容器 外侧底部的贴纸



如果杯盖组不易取下时,请不要从外侧 对杯盖组进行加热

否则保温容器内压力增加,有导致杯盖组 飞散、饮料及食物喷出或杯盖组损坏飞散 等危险。


●请将本产品置于直立状态,使用带有防 滑功能的柔软工具(橡胶手套、开罐器 等)将其打开。

请勿在直射阳光下长时间放置

请勿在杯盖组上直接放置物品。来自 杯盖组的热量可能会导致物品变暖。 0

加入食物及饮料的量请到图的位置为止。

食物及饮料的位置



对于含有乳制品的食物及饮料以及 冷食汤,请务必进行一次加热烹饪 后再放入保温容器

将生菜或水果放入保温容器时务必遵守 下面的注意事项

- ●生菜或水果应选用刚买的新鲜的,并在 使用之前用水冲洗干净
- ●烹饪前洗手
- ●不要使用切过肉、鱼等荤菜的菜刀和砧板。如果要用应先经过杀菌处理后再用
- ●生菜或水果切后放入冰箱充分冷却后再 放入保温容器

务必在杯盖组完全安装好的状态下使用。

请确认食物及饮料不会外漏后使用

请尽早(6小时以内)食用食物及饮料。此时,请勿残留食物及饮料

使用后请立即充分清洗保温容器、上 盖、中栓。

尤其是加入气味强烈的食物后,可能 会导致串味。

为了防止万一外漏,将本产品放入提包 等内时,请竖直放置,并小心避免其倾 倒。

[※]当摇动保温容器时,会听到"沙沙"声。这是嵌在保温容器真空层中用来提升保温、保冷效果的金属箔所发出的声音,属于正常现象

[※]打开杯盖组时可能会发出"嘭"的声响,这并非异常。 是由于产品内部的压力在释放时所发出的声响。


使用说明

- ●使用前请按清理方法将产品充分洗净。
- ●刚开始使用时,可能会有塑料等异味,随着使用次数的增加会逐渐消失。
- ●如在中栓松动状态下将杯盖组安装于保温容器,也可正常安装。

本产品采用的构造有助于释放保温容器内侧的 压力。


- ●在打开杯盖组过程中会 感到手感偏紧,请继续 旋转。
- ●如打开杯盖组,中栓将 会松动,但并非异常状 况。






杯盖组的拆卸方法


1 按箭头方向旋转中栓,直到停止





2 将中栓朝③的方向拉,同时旋转并取下中栓会有手感偏紧的部分,请继续旋转。






杯盖组的安装方法

1 将上盖的 △ 记号对准中栓的 ▽ 记号。



2 按箭头方向旋转中栓, 将上盖的下一个 △ 记号 对准中栓的 ▽ 记号。



清理

- ●为防止产生异味、污垢附着和发霉,一直常保清洁使用,请遵守注意事项, 使用后务必清理。
- ●请务必拆卸后清理。

清理须知

请注意以下事项, 否则可能会造成产品损坏。

- ●请勿煮沸。
- ●请勿使用信纳水、去污粉、含研磨材质的洗涤剂、炊帚(尼龙制、金属制等)、 密胺海绵、海绵的尼龙面等清洗。
- ●请勿使用漂白剂,以免损伤本产品。
 - 使用本公司指定的"不锈钢保温瓶清洗剂SB-ZA01E"(另售品)可以清洗保温容器内侧、杯盖组。
- ●可整体清洗保温容器,请勿将保温容器长时间放置于水中。
- ●清洗时请勿破坏保温容器内侧。
- ●长时间不使用时,请充分清洗,完全晾干后放在远离高温和高湿度的场所存放。

清理 继续

清理方法

为了能够长期使用本产品,推荐用手清洗。

- ①请用海绵沾上温水稀释的洗碗专用洗涤剂清洗 难以清洗的部位请使用市售的小刷子或带手柄的软质海绵刷等清洗。
- ②冲洗后请充分晾干,不留水分
- ●使用上述方法也无法除去保温容器涂层部分因摩擦而产生的条纹状污垢或染色时, 可使用柔软的橡皮擦去此类污垢。无法除去时,请用海绵沾上温水稀释的洗碗专用 洗涤剂擦洗。

使用洗碗烘碗机时

- ●请在确认洗碗烘碗机与洗剂的操作说明书后使用。
- ●不可使用商用洗碗烘碗机、餐具干燥机。
- ●请不要让上盖、中栓掉落至加热器部分。
 - 以免导致冒烟、变形等。
- ●清洗、干燥刚结束时为高温状态,因此请不要立即触碰。
- ●请不要让保温容器强力撞击碗篮。
 - 以免导致保温容器损伤、变形或导致涂层、印刷、贴纸剥落。
- ●请拆卸杯盖组后再清洗、干燥。
- ●请不要将上盖、中栓强行放入碗篮,也不要在其上放置重物的状态下清洗、干燥。 以免导致变形等。
- ●部分保温容器外侧可能因洗涤剂或水垢导致发白。此时请将开水浇在变色处,并立刻用柔软的干布擦拭。 请务必注意不要被烫伤。

有红色锈斑或水垢	①请在热水中加入约10%的醋,并将其倒入保温容器内 ②请勿安装杯盖组,放置30分钟~1小时 ③将保温容器内侧充分洗净
若有异味附着时的	从保温容器上取下杯盖组,使用"不锈钢保温瓶清洗剂
处理方法	SB-ZA01E"(另售品)清洗

- ●杯盖组属于消耗品。请每年确认一次为宜。
- ●本品采用了安全可靠且符合食品卫生安全要求的材料,但是,为了保证最佳性能, 有部件受损时请及时更换。更换部件时,请预先记录型号和部件名称,然后联系您 购买的经销商或象印客服中心。(需自费)

品质标示

执行标准 : GB/T 40355 不锈钢真空保温容器

上海象印家用电器有限公司

联系地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路225号第三层D13部位(邮编: 200131)

生产者名称:象印有限公司

生产者地址:日本国大阪市北区天满1丁目20番5号

原 产 地:泰国