

스테인리스 텀블러 SX-FSE 형

사용설명서


- 본 제품은 밀폐구조가 아닙니다.
- 매번 사용하실 때마다 각 부품이 잘 장착되어 있는지 확인해 주십시오.
- 구입하신 상품과 이 사용설명서에 기재되어 있는 일러스트에는 차이가 있을 수 있습니다.


각부의 명칭

뚜껑세트


회전뚜껑

- 뜨거운 음료를 마실 때는 화상을 입지 않도록 주의해 주십시오.


뚜껑
음용구
뚜껑패킹

빠짐방지장치

차임거름장치

입구금속부
기준선
본체

사용하기 전에 반드시 읽어 보시고, 잘 보관해 두시기 바랍니다.

안전을 위한 주의사항

반드시 지켜 주십시오

사용자 또는 주위 사람에 대한 위험, 재산피해를 미연에 방지하기 위하여 반드시 지켜주셔야 할 사항을 설명하고 있습니다.

■ 잘못 사용하시면 발생할 수 있는 위험과 손해 정도를 다음 구분으로 설명합니다.

⚠ 경고 사망이나 중상을 초래할 우려가 있는 내용입니다.

⚠ 주의 경장 또는 물적 손해를 초래할 우려가 있는 내용입니다.

■ 꼭 지켜주셔야 할 내용을 다음 구분으로 설명합니다.

⊘ 해서는 안 되는 ‘금지’ 내용입니다.

❗ 반드시 해야 하는 ‘지시’ 내용입니다.

⚠ 경고

⊘ 영유아의 손이 닿는 곳에 두지 않는다. 또한, 장난치지 않도록 충분히 주의한다
 항상 및 다칠 우려가 있습니다.

⚠ 주의

❗ 불이 직접 닿거나(가스레인지 등) 전기히터, IH 조리기, IH 쿠키 히터 등의 위에 올리지 않는다
 화재나 고장의 원인이 됩니다.

⊘ 본 제품 전용 부품 외는 부착하지 않는다
 내용물이 새서 화상 등을 입을 우려가 있습니다. 또한, 고장의 원인이 됩니다.

⊘ 보온·보냉 성능이 저하된 제품은 사용하지 않는다
 거운 음료를 넣으면 본체 외부가 뜨거워져서 화상을 입을 위험이 있습니다.

⊘ 진공층 내부에 물이 들어갔을 경우에는 사용하지 않는다

- 뜨거운 음료를 넣으면 본체 외부가 뜨거워져서 화상을 입을 위험이 있습니다.
- 내부의 물이 새어나온 경우 마시면 몸의 상태가 나빠지는 원인이 됩니다.



❗ 음료의 양은 기준선보다 적게 넣는다
 음료를 가득 넣고 뚜껑세트를 잠그면 음료가 넘치거나 나중에 새어 나올 수 있습니다.

음료의 위치



⊘ 뜨거운 주전자를 본체의 입구금속부에 대고 붓지 않는다

넘어져 화상 등을 입을 우려가 있습니다. 또한, 흡진 및 변형의 원인이 됩니다.



⊘ 뚜껑세트를 쥐고 옮기지 않는다. 또한, 음용구를 확실하게 닫고 음료가 넘치지 않도록 주의한다

떨어지거나 기울어졌을 때 음료가 넘쳐서 화상을 입을 우려가 있습니다. 또한 의복을 더럽히는 원인이 됩니다.

⊘ 난로나 풍로 등 화기 옆에 두지 않는다
 화상을 입거나, 고장 또는 변색의 원인이 됩니다.

⊘ 개조나 분해/수리를 하지 않는다
 고장·사고의 원인이 됩니다.

⊘ 전자레인지로 가열하지 않는다
 불꽃이 튀어 위험합니다. 또한, 변형이나 변색의 원인이 됩니다.

⊘ 불이 직접 닿거나(가스레인지 등) 전기히터, IH 조리기, IH 쿠키 히터 등의 위에 올리지 않는다
 화재나 고장의 원인이 됩니다.

⊘ 음료의 보온 및 보냉 이외의 목적으로 사용하지 않는다

이 제품은 음료를 넣어 보온이나 보냉을 할 목적으로 만들어졌습니다.

❌ 뜨거운 음료를 넣었을 경우 ● 본체를 흔들지 않는다 화상 및 다칠 우려가 있습니다. ● 옆으로 굴리지 않는다 음료가 새어나와 화상을 입을 우려가 있습니다. 또한, 오염의 원인이 됩니다.	❌ 냉동고에 넣지 않는다 고장의 원인이 됩니다. ❌ 아이스픽 등 끝이 뾰족한 물건으로 찌지 않는다 파손되거나 보온·보냉력 저하의 원인이 됩니다.
! 뜨거운 음료를 넣었을 경우 ● 마실 때 화상을 입을 위험이 있으므로 주의한다 단열효과로 뜨거운 음료를 넣어도 본체의 외부는 뜨거워지지 않습니다. ● 음용구가 뜨거우므로 충분히 조심한다 ● 음료를 마실 경우에는 본체를 갑자기 기울이지 말고 천천히 마신다 갑자기 기울이면 음료가 쏟아져 화상 등을 입을 우려가 있습니다.	❌ 캔이나 병 등을 본체에 넣지 않는다 흠집이나 변형, 고장의 원인이 됩니다. ❌ 본체의 그림 무늬를 손톱이나 딱딱한 것으로 긁거나 문지르지 않는다 벗겨지는 원인이 됩니다. ❌ 커다란 얼음을 넣을 경우에는 무리하게 밀어넣지 않는다 무리하게 밀어넣거나 두들겨 넣으면 변형되거나 고장의 원인이 됩니다.
❌ 자동차 안과 같이 기울거나 넘어질 가능성이 있는 장소에서는 절대로 사용하지 않는다 본체가 넘어지거나 기울어졌을 때 음료가 흘러나와 화상이나 부상을 입을 우려가 있습니다.	❌ 뚜껑세트를 장착한 채로 음료를 넣지 않는다 넘쳐서 화상 등을 입을 우려가 있습니다.
❌ 떨어뜨리거나 부딪치는 등 강한 충격을 주지 않는다 수지부품이 파손되거나 본체의 표면이 찌그러져서 보온·보냉력이 저하될 수 있습니다.	❌ 본체 외부 밑부분에 붙어있는 용기 바닥면 스티커는 절대 떼어내지 않는다 녹·구멍 뚫림·고장의 원인이 됩니다. 용기 바닥면 스티커 
❌ 드라이아이스는 넣지 않는다 음료가 뿜어져 나올 수 있어 위험합니다.	! 정밀기기 부근에서 사용할 때는 넘어지지 않도록 충분히 주의한다. 또한, 정밀기기와 함께 운반하지 않는다 음료가 넘치면 기기 고장의 원인이 됩니다. 또한, 화상·부상 등을 입을 우려가 있습니다.
! 음료는 그날에 마신다 성분의 부패나 변질 및 냄새의 원인이 됩니다. ❌ 회전뚜껑을 닫은 상태라도 기울이거나 흔들지 않는다 내용물이 새서 화상 등을 입을 우려가 있습니다.	❌ 음료를 넣은 상태에서 가방 등에 넣어 가지고 다니지 않는다
! 사용 후 바로 뚜껑세트 및 본체 내부를 깨끗이 씻는다 ● 본체는 스테인리스로 만들어져 있지만, 수프나 스포츠 음료 등의 염분으로 인해 녹이 슬거나 보온·보냉력 저하의 원인이 됩니다. ● 부패·곰팡이 발생·냄새 배임·변색의 원인이 됩니다. 또한, 음료가 새는 원인이 됩니다. ● 본체의 스테인리스에 흠집이 나지 않도록 부드러운 스펀지 등으로 손질하십시오. 흠집이 나면 녹·구멍 뚫림·고장의 원인이 됩니다.	❌ 티백을 넣은 채로 뚜껑세트를 장착하지 않는다 티백이 부풀어 올라 음료가 새거나 튀어나오는 원인이 됩니다. ❌ 패킹부분에 찌임 등이 끼인 상태에서 뚜껑세트를 장착하지 않는다 음료가 새는 경우가 있어 위험합니다. ❌ 냄새가 강한 것을 넣지 않는다 용기에 냄새가 배는 원인이 됩니다. 냄새가 밴 경우는 P.8 ‘고장 및 진단’ 참조.


- ※ 실온이나 방치 시간에 따라 보온·보냉력이 달라집니다
- ※ 뜨거운 차를 장시간 보온하면 차가 변색됩니다. 변색되기 전에 빨리 드십시오
- ※ 본체를 흔들면 소리가 납니다만 이상이 아닙니다. 보온·보냉 효과를 위해 본체 내부에 삽입한 금속박 때문에 나는 소리입니다.

사용법

- 본 제품은 밀폐구조가 아닙니다.
- 사용하기 전에 뚜껑세트·본체를 손질법에 따라 충분히 씻어 내십시오.
- 사용 초기에는 플라스틱 등의 냄새가 날 수 있지만 계속 사용하면 점차 없어집니다.
- 본체의 스테인리스는 금속 특유의 냄새가 나는 경우가 있지만, 이상은 아닙니다.

1 본체에서 뚜껑세트를 분리한다

뚜껑의 돌출된 부분에 손가락을 걸고 위로 분리합니다.



2 음료를 넣고 뚜껑세트를 장착한다

차잎을 사용할 경우에는 먼저 차잎을 넣고 뜨거운 물을 부은 후 뚜껑세트를 장착한다

음용구를 닫은 상태에서 조금 돌리면서 본체에 밀어 넣어 확실하게 장착합니다.




- 뚜껑패킹이 바르게 장착됐는지를 확인한 후 사용해 주십시오.
마실 때 뚜껑세트가 분리되는 원인이 됩니다. (P.6 ‘뚜껑세트의 조립방법’ 참조)
- 음료는 기준선보다 적게 넣어 주십시오.

보온(보냉)의 경우에는 미리 소량의 온수(냉수)를 넣고 1분 정도 예열(예냉)한 후에 음료를 넣으면 보온(보냉)효과가 향상됩니다.

3 음료를 마신다

오른쪽 그림과 같이 회전뚜껑을 돌려 음용구를 열고 난 후 마십니다.



- 음료를 마실 경우에는 본체를 갑자기 기울이지 말고 천천히 마십시오.
(갑자기 기울이면 음료가 쏟아져 화상 등을 입을 우려가 있습니다. 또한 의복을 더럽히는 원인이 됩니다.)

- 음료를 마신 후에는 본체를 세운 상태에서 확실하게 음용구를 닫아 주십시오.



사용법 계속


찾임거름장치를 장착하지 않고 사용할 경우

찾임을 넣지 않을 때는 찾아임거름장치를 장착하지 않고 사용할 수 있습니다.

빠짐방지장치를 반드시 장착해 주십시오.

회전뚜껑이 벗겨져서 음료가 새거나 화상을 입을 우려가 있습니다.


빠짐방지장치



뚜껑세트의 분해방법

1 찾아임거름장치를 분리한다


뚜껑세트에서
찾임거름장치를
분리합니다.



2 빠짐방지장치를 분리한다

회전뚜껑을 누르면서
빠짐방지장치를
분리합니다.

- 이때 뚜껑으로부터
회전뚜껑이
분리되어 떨어지지
않도록 손으로 눌러
주십시오.




3 회전뚜껑을 분리한다




4 뚜껑패킹을 분리한다

오목하게 팬 홈 부분으로부터
뚜껑패킹을 분리합니다.




1 뚜껑패킹을 장착한다

뚜껑패킹의 돌출된 부분이 바깥쪽이 되도록 장착합니다.




2 회전뚜껑과 빠짐방지장치를 장착한다

뚜껑에 회전뚜껑을 끼워 넣고 손으로 누르면서 빠짐방지장치를 장착합니다.



3 찻잎거름장치를 장착한다



손질법

- 냄새나 오물의 부착, 곰팡이 발생을 방지하여 오랫동안 청결하게 사용할 수 있도록 사용하신 후에는 반드시 손질해 주십시오.
- 반드시 분리하여 손질해 주십시오.(P.5 참조)

본체 · 뚜껑세트

- ①미온수로 희석한 주방용 중성세제를 부드러운 스폰지에 묻혀 가볍게 씻는다.
 - ②깨끗하게 헹군 후 몇 번 흔들어 물기를 닦고 충분히 말리십시오.
- 뚜껑세트는 분해한 상태로 세정 · 건조시켜 주십시오.
 - 씻기 힘든 부분은 시판하는 소형 브러시 등으로 씻어 주십시오.
 - 지문 자국은 마른 천으로 닦아 주십시오.

손질 시 주의사항

- 삶지 마십시오. 또한, 식기세척건조기나 식기건조기 등은 사용하지 마십시오.
- 시너나 철수세미, 연마제가 함유된 수세미, 연마분, 클렌저 등은 사용하지 마십시오.
제품을 손상시키는 원인이 됩니다.
- 염소계 표백제는 사용하지 마십시오. 또한, 본체의 도장, 인쇄, 스티커가 벗겨지는 원인이 되므로 염소계 표백제가 아니더라도 본체 외부를 손질할 때 사용하지 마십시오.
- 본체를 통째로 씻을 수 있으나, 물 속에 오랫동안 담가두지 마십시오.
- 본체 전체를 세척한 후에는 반드시 물기를 닦아 내 주십시오.
물방울 자국이나 녹이 생길 원인이 됩니다.
- 장기간 사용하지 않을 경우는 미온수 또는 물로 충분히 씻어서 건조한 후 고온 · 다습한곳을 피해 보관해 주십시오.
제품을 손상시키는 원인이 됩니다.

붉은 녹 반점이나 물때 등의 손질법

사용 중 수질이나 불순물 등으로 인해 본체 내부에 붉은 녹 반점이 생기거나 물때가 부착되는 경우가 있습니다. 이와 같은 경우에는 식초를 약 10% 넣은 온수를 담아 뚜껑세트를 장착하지 않고 30분~1시간 둔 다음, 본체 내부를 잘 씻어 주십시오.
(상기 ‘손질법’ 참조)

차 앙금 등의 손질법

본체 내부에 뚜껑세트에 부착된 차 앙금 · 커피 등의 불순물 제거에는 ‘조지루시 스테인리스 보온병용 세정제 SB-ZA01E’를 이용해 주십시오. (별매품)
●세정제로 씻을 때는 뚜껑세트를 본체에서 분리해 주십시오.

- 뚜껑세트, 뚜껑패킹은 소모품입니다. 1년을 기준으로 확인해 주십시오.
- 뚜껑 등의 수지는 식품 위생 측면을 고려하여 안전한 재질을 사용하고 있지만, 수지가 까칠까칠해지거나 손상된 경우는 새로운 부품으로 교환(유상)해 주십시오.

고장 및 진단

증상	원인	조치
음료 · 뚜껑세트 · 본체 내부에서 냄새가 난다	음료를 장시간 넣어두고 있거나 본체 내부에 차 앙금 등의 불순물이 부착되어 있지 않습니까? 냄새가 강한 것을 넣지는 않았습니까?	손질을 해 주십시오. 불순물이 잘 제거되지 않을 경우는 세정제를 이용해 주십시오.(P.7 '손질법' 참조)
보온(보냉)이 잘 되지 않는다	충분히 뜨거운(차가운) 음료를 넣었습니까? 음료의 양이 적지는 않았습니까?	충분히 뜨거운(차가운) 음료를 적당량까지 넣어 주십시오. (P.4, 5 '사용법' 참조)
뚜껑세트에서 음료가 샌다	뚜껑패킹이 바르게 장착돼 있습니까? 그리고 음료의 양을 많이 넣지는 않았습니까?	뚜껑패킹을 확실하게 장착해 주십시오. 그리고 음료를 기준선보다 적게 넣어 주십시오.(P.4, 6 참조)
음료에 찻잎이 섞인다	원활하게 음료를 마실 수 있도록 뚜껑과 찻잎거름장치 사이에 약간의 틈을 두고 있는데, 찻잎이 새어 나오는 경우가 있으나 이상은 아닙니다.	